

OBSAH

Strana 1	STANDARTNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ
Strana 1	POPIS VÝROBKU, náležité použití a využití
Strana 2	INSTALACE VÝROBKU, POPIS OVLÁDÁNÍ
Strana 2	UVEDENÍ V CHOD A OBSLUHA, bezpečnostní a provozní pokyny
Strana 3	ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA
Strana 4	PROVOZNÍ BEZPEČNOST, bezpečnostní instrukce
Strana 5	OPATŘENÍ
Strana 5	TECHNICKÉ SPECIFIKACE

STANDARTNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

- 1 Ultrazvuková čistička (model č. 05444 nebo 05446), kompletně s krytem a plastovým košem (koš není u 05446)
- 1 Návod k použití
- 1 Čistící roztok 125 ml

POPIS VÝROBKU

Ultrazvuková čistička k čištění malých a středně velkých předmětů. Vysoce frekvenční vibrace ultrazvuku spolu s čistícím roztokem slouží k odstranění nečistot z povrchu předmětů i v případě, že jsou v neobvykle špatném stavu.

Výrobek slouží k profesnímu použití, je určen pro odborně zaškolené osoby.

Má využití v optických a klenotnických provozovnách.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Záruční list je průkazem práv spotřebitele ve smyslu Občanského zákoníku. Je součástí výrobku s výrobním číslem uvedeným na tomto záručním listu. Zejména v případech delší než zákonné záruční lhůty je záruční list jediným průkazným dokladem práv uživatele. Ve vlastním zájmu ho proto uschovejte. Nedílnou součástí záručního listu je doklad o zakoupení (paragon, faktura, leasingová smlouva apod.). Pro případ prodloužené záruční lhůty z důvodu dříve provedených oprav je nutno předložit opravní listy z těchto oprav.

Bezplatný záruční servis je možno poskytnout jen v případě předložení vyplněného záručního listu (musí obsahovat druh spotřebiče, typové označení, výrobní číslo, datum prodeje a označení prodávajícího v souladu s § 620 odst. 3 Občanského zákoníku).

Záruční list vyplňuje prodejce a je v zájmu spotřebitele zkontrolovat správnost a úplnost uvedených údajů. Záruční list je platný pouze v originálu, na kopie nebude brán zřetel.

Záruční oprava se vztahuje výhradně na závady, které vzniknou průkazně v době platné záruční lhůty, a to vadou materiálu nebo výrobní vadou. Takto vzniklé závady je oprávněn odstranit pouze autorizovaný servis. Uplatnit záruku může spotřebitel u autorizovaného servisu nebo v prodejně, kde byl spotřebič zakoupen.

Ze záručních oprav jsou vyloučeny zejména tyto případy:

- výrobek byl instalován nebo používán v rozporu s návodem k obsluze, příp. s návodem na montáž
- údaje na záručním listu nebo na dokladu o zakoupení se liší od údajů na výrobním štítku spotřebiče
- při chybějícím nebo poškozeném výrobním štítku spotřebiče
- je-li výrobek používán k jinému než výrobcem stanovenému účelu
- mechanická poškození (závady vzniklé při přepravě)
- poškození vzniklá nepozorností, živelnou pohromou nebo jinými vnějšími vlivy (např. vyšším napětím v elektrické síti, extrémně tvrdou vodou apod.)
- neodborným zásahem, nepovolenými konstrukčními změnami nebo opravou provedenou neoprávněnou osobou

- opotřebení vzniklé používáním spotřebiče

6

OPATŘENÍ

Po ukončení životnosti výrobku nebo jeho neopravitelného poškození je nutno jej z bezpečnostních důvodů zneškodnit.

1. Odpojte výrobek ze sítě a ustrihněte kabel přívodu k zajištění zneškodnění.
2. Vysušte úplně nádrž čističky a celý výrobek.

Materiály použité u výrobku:

- Externí části – ABS
- Nádrž – antikoroziční ocel
- Kryt a košík – plast

Technické specifikace

Elektrické napětí	230V a.c. 50 Hz
Spotřeba	50 W
Převodník kmitočtu	42 Khz
Obsah nádrže	600ml
Čistící cyklus	5 cyklů, od 90 do 480 sekund
Rozměry v mm d x š x v	222 x 153 x 147,5
Váha	0,98 Kg
Okolní provozní podmínky	teplota 5 až 40 st. Celsia vlhkost do 80

C € Výrobek vyhovuje následujícím směrnici:

EEC Pokyny nízkého napětí 73/23

EEC Pokyny elektromagnetické kompatibility 89/336

INSTALACE VÝROBKU

Umístěte výrobek na stabilní a rovný povrch.

Ponechte odstup 30 cm ze všech stran k zajištění snadného přístupu k elektrickým přípojkám pro případ nutného odpojení z hlavního napájení.

Okolní podmínky:

- teplota: 5 – 40 st. C
- vlhkost: < 80%
- vyhněte se prašnému prostředí

Hlavní elektrické napájení musí vyhovovat příslušným normám daného státu.

Z důvodu možnosti úniku výparů z čistícího roztoku při intenzivním použití zajistěte dobré odvětrání pracovního prostředí.

UVEDENÍ V CHOD A OBSLUHA

Otevřete kryt a umístěte předmět k čištění do košíku uvnitř čističky, potom naplňte po značku uvnitř vodou.

U modelu 05446 se ujistěte, že je voda až po značku MIN, což odpovídá cca 300 ml vody.

U modelu 05446 přidejte 2 až 4 uzávěry naplněné příslušným čistícím roztokem (11854),

u modelu 05444 postačí 1 až 2 naplněné uzávěry.

Uzavřete kryt a připojte k elektrickému napájení. Před připojením se ujistěte, že voltáž el.napětí souhlasí s daty uvedenými na spodní straně čističky.

Číselný display /1/ svítí.

Natavte pomocí tlačítka /4/ požadovaný čas čištění.

Display /1/ uvádí 5 různých čistících programů: 90-180-280-380-480 sekund. Stiskněte tlačítko ON /3/ pro start. Rozsvítí se červená kontrolka /2/. Po ukončení nastaveného programu se čistička automaticky vypne, červená kontrolka /2/ zhasne.

Čistící cyklus můžete kdykoliv přerušit zmáčknutím OFF /5/.

Pro nové čištění vše zopakujte. Po ukončení čištění doporučujeme opláchnout příslušenství v čisté vodě.

2

Bezpečnostní instrukce

- Mezi čistícími cykly dodržujte přestávku 3 minuty (neplatí pro model 05446). Je v pořádku, že roztok může překročit teplotu 50 st. Celsia.
- Intenzita ultrazvuku může být omezena vkládáním příliš těžkých nebo objemných předmětů. Nevkládejte předměty těžší než 500 g a větší než 1/3 objemu čističky.
- Během čištění se předměty nemají dotýkat kovového povrchu uvnitř čističky.
- Nepoužívejte výrobek k čištění organicky upravených povrchů, kombinace ultrazvuku a vysoké teploty by je mohla poškodit. Pokud nemohou být takovéto čočky z předmětu před čištěním odmontovány, použijte nejkratší čistící program (90 sekund).
- Nikdy nepoužívejte rozpouštědla a kyseliny k čištění.
- Nepoužívejte bez čistícího roztoku.
- Nelijte vodu ani roztoky nad 35 a pod 10 st. Celsia.
- Po použití odpojte ze sítě. Vyměňujte roztok při znečištění. U modelu 05446 vždy vylijte starý roztok z levého zadního rohu.
-

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Před čištěním vždy odpojte ze sítě.

- Nikdy nemyjte pod tekoucí vodou. Otírejte vlhkým hadříkem. Nepoužívejte agresivní mycí prostředky ani drsné čistící materiály.
- K čištění vnitřku nejdříve vylijte starý roztok, potom vyčistěte suchým měkkým hadříkem.
- Pravidelně kontrolujte stav správného napájení a povrch čističky, není-li poškozen.

PROVOZNÍ BEZPEČNOST

Bezpečnostní pokyny.

- Při provozu vždy uzavírejte krytem, nesahejte dovnitř. Výše hluku při provozu je na maximální nízké hranici.
- Nepřidávejte toxické, škodlivé a hořlavé látky do roztoku, riskujete jejich vdechování.
- Nikdy neponořujte výrobek do vody, ani ho nevystavujte příliš vlhkému prostředí. Po nechtěném ponoření do vody výrobek nepoužívejte do zavolání technické asistence. Pokud je výrobek při ponoření v el. síti, okamžitě jej odpojte, a to vždy jen suchýma rukama.
- Výrobek nikdy nerozebírejte.
- Neporušujte vnější povrch výrobku nebo kabel.
- Elektrické napětí musí souhlasit se standarty.

Výrobek je navržen a vyroben výhradně k výše uvedeným účelům, jiné využití je nepřípustné.

Je zakázáno jej používat v extrémních klimatických podmínkách. Není určen k zdravotním či potravinářským potřebám.

CentroStyle nezodpovídá za škody způsobené:

Nesprávným nebo zakázaným používáním výrobku

Nesprávnou instalací.

Neoprávněným upravením výrobku, používáním neautorizovaného příslušenství či neoriginálních náhradních dílů.

ULTRAZVUKOVÁ ČISTIČKA

Návod k použití

Model 05443

